

Indicatore di marcia

ISTRUZIONI

●*Vi ringraziamo per aver acquistato un* **Indicatore di marcia HD**. *Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per riferimento futuro prima di mettere in funzione l'apparecchio.*






⚠ Nota

1.Il presente indicatore funziona esclusivamente su applicazioni con **DC 12 V** .
2.Per un'installazione corretta, seguire i punti riportati nelle pagine delle istruzioni. Eventuali danni causati da un'installazione errata verranno addebitati agli utenti.
3. Non rompere o modificare i morsetti dei cavi. Per evitare cortocircuiti, non estrarre i cavi dai morsetti in sede d'installazione.
4.Non smontare o modificare le parti.
5.L'apertura dell'apparecchio comporta l'annullamento della garanzia. Manutenzione e riparazioni devono essere effettuate soltanto da professionisti.

SIGNIFICATO SEGNI:


NOTA	*Seguire le istruzioni per evitare di danneggiare l'apparecchio.*
⚠ *AVVERTENZA!*	*Seguire le istruzioni per evitare di danneggiare l'apparecchio.*
⚠ *ATTENZIONE!*	*Seguire le istruzioni per evitare di danneggiare il veicolo.*

1 Accessori

1 Indicatore X1	2 Velcro X1	3 1 connettore femmina con 4 pin	4 1 clip connettore	5 1 tappo in gomma impermeabile per connettore
				

NOTA *P´Contattare il distributore locale se l'articolo ricevuto nella scatola non corrisponde a quello indicato sopra.*

2 Installazione cablaggio




3 Istituzioni per l'installazione

1.Scollegare il polo negativo (-) della batteria prima di installare l'indicatore.
2.Installare l'indicatore sul cruscotto o il manubrio.
3.Trovare sul veicolo il connettore maschio OEM data link.
- ●*Per i modelli XL: Sotto il carter lato sinistro.*
- ●*Per i modelli Dyna: Sotto il carter caddie elettrico.*
- ●*Per i modelli Softail: sotto il sedile.*
- ●*Per i modelli Touring: Sotto il carter lato sinistro.*
- ●*Per i modelli VRSC: Sotto il carter laterale anteriore destro.*
- ●*Per i modelli Tinke: sotto il carter letterale sinistro.*

4.Far passare delicatamente la matassa cavi dell'indicatore marce attraverso il veicolo vicino al connettore OEM data link. Rimuovere sedile e serbatoio del carburane all'occorrenza.
5.Installare i 3 cavi (rosso, nero e bianco) nel connettore Deutsch (Accessorio 3) secondo il punto 2 dello schema elettrico.
6.Collegare insieme i connettori Deutsch. Prima di ricollegare il polo negativo della batteria (-), controllare che tutti i cavi siano installati correttamente. Un collegamento errato può danneggiare permanentemente l'indicatore.

NOTA *1.Occasionalmente l'indicatore può no indicare correttamente la posizione folle (-). Al reinserimento della marcia l'indicatore può essere utilizzato di nuovo normalmente.*
2.All'accensione del motore o quando viene inserita la leva della marcia, l'indicatore mostra una barra (-) anche se è ingranata una marcia.

4 Funzioni



●Marce	Range display: N, 1, 2, 3, 4, 5, 6
●Tensione effettiva	DC 12V
●Range temperatura effettiva	-10~+60°C (14~140°F)
●Indicatore standard	JIS D 0203
●Dimensioni indicatore	37 X 51 X 17mm
●Peso indicatore	Circa 51.3g

NOTA Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso

5 Elenco applicazioni

Modello	Anno	Modello	Anno	Modello	Anno
1200 Custom XL1200C	2011	Dyna Low Rider FXDL	2007-2009	Softail Springer Classic FLSTSC	2007
1200 Nightster XL1200N	2009-2012	Dyna Street Bob FXDB	2009	Softail Standard FXST	2007
50th Anniversary Sportster XL50	2007	Dyna Super Glide Custom FXDC	2007-2009	Sportster 1200 Custom XL1200C	2007-2013
Cross Bones FLSTSB	2010	Dyna Super Glide FXD	2007-2009	Sportster 1200 Low XL1200L	2007-2011
Custom Vehicle Operations Dyna FXDSE	2007	Dyna Wide Glide FXDWG	2007-2008	Sportster 1200 Nightster XL1200N	2007-2008
Custom Vehicle Operations Dyna FXDSE2	2008	Electra Glide Classic FLHTC	2007-2013	Sportster 1200 Roadster XL1200R	2007-2008
CVO Dyna Fat Bob FXDFSE	2009	Electra Glide Standard FLHT	2007-2009	Sportster 883 Custom XL883C	2007-2009
CVO Fat Bob FXDFSE2	2010	Electra Glide Ultra Limited FLHTK	2010-2013	Sportster 883 Low XL883L	2010
CVO Road Glide Custom FLTRXSE	2012	Fat Bob FXDF	2008-2011	Sportster 883 XL883	2007-2008
CVO Road Glide Custom FLTRXSE2	2013	Fat Boy FLSTF	2007-2010	Sportster 883L XL883L	2007-2009
CVO Road Glide FLTRSE3	2009	Fat Boy Lo FLSTFB	2010	Sportster 883R XL883R	2007
CVO Road Glide Ultra FLTRUSE	2011	Forty Eight XL1200X	2010-2013	Sportster XR1200	2009
CVO Road King FLHRSE3	2007	Heritage Softail Classic FLSTC	2007-2010	Street Bob FXDB	2007-2011
CVO Road King FLHRSE4	2008	Iron 883 XL883N	2009-2013	Street Glide FLHX	2007-2013
CVO Road King FLHRSE5	2013	Night Rod Special VRSCDX	2010-2014	Street Glide Trike FLHXXX	2010-2011
CVO Softail Convertible FLSTSE	2010	Night Train FXSTB	2007-2009	Super Glide Custom FXDC	2010-2011
CVO Softail Springer FXSTSSE	2007	Road Glide Custom FLTRX	2010-2013	Super Glide FXD	2010
CVO Softail Springer FXSTSSE2	2008	Road Glide FLTR	2007-2009	SuperLow XL883L	2011-2013
CVO Softail Springer FXSTSSE3	2009	Road Glide Ultra FLTRU	2011-2013	Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG	2009-2013
CVO Street Glide FLHXSE	2010	Road King Classic FLHRC	2007-2013	Ultra Classic Electra Glide FLHTCU	2007-2013
CVO Street Glide FLHXSE2	2011	Road King Custom FLHRS	2007	V Rod VRSCAW	2010
CVO Street Glide FLHXSE3	2012	Road King FLHR	2007-2013	VRSCAW V Rod VRSCAW	2007-2009
CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE2	2007	Rocker C FXCWC	2010	VRSCD Night Rod VRSCD	2007
CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE3	2008	Seventy Two XL1200V	2012-2013	VRSCDX Night Rod Special VRSCDX	2007&2009
CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE4	2009	Softail Cross Bones FLSTSB	2008-2009	VRSCR Street Rod VRSCR	2007
CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE6	2011	Softail Custom FXSTC	2007-2010	VRSCX	2007
CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE7	2012	Softail Deluxe FLSTN	2007-2010	Wide Glide FXDWG	2010-2011
CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE8	2013	Softail Deuce FXSTD	2007	XR1200	2010
CVO Ultra Classic FLHTCUSE5	2010	Softail Rocker C FXCWC	2008-2009	XR1200X	2011
Dyna Fat Bob FXDF	2009	Softail Rocker FXCW	2008-2009		

NOTA L'indicatore non funziona sul modello 07-08 Sportster 1200.